

# Konica Zup 28 W7




使用説明書

## 各部の名称






# 撮影表示パネル各部の名称



## ストラップの取付け方

ネックストラップとして使用



# 基本撮影

電池の入れ方、フィルムの入れ方、構え方、ファインダーの見方、一般撮影、自動フラッシュ撮影、フォーカスロック撮影、フィルムの取出し方など基本撮影の手順と操作を説明します。

# 1. まず電池を入れてください Cのカメラは電池を入れないと動きません。 パッケージ内の電池を入れてください。




電池室カバー開閉ノブの溝にコインなどを当て、OPENの矢印方向に回してから、電池室カバーを上方にはずします。



電池をカメラ底面の表示に合わせ て正しく入れます。



電池室カバーをはめ、カバーを押さえながらCLOSEの矢印方向に回して、電池室カバー開閉ノブの溝と 印を合わせると、ロックされます。



パワースイッチを押すと、撮影表示パネルに


(電池マーク)

**≴ AUTO**(フラッシュAUTO)

ਊ(フィルム枚数計)

が現われ電源ONになります。

\* パワースイッチをもう一度押すと電源 OFFになります。電源OFFのときには電池 マークだけ点灯し、他のマークは消灯し ます。



#### 電池交換の時期


電池が消耗して、電池マークが2/3 白くなったらお早めに新しい電池 と交換してください。

- \* 使用電池はリチウム電池2CR5: 6V、1コです。
- \* 撮影途中で電池マークが2/3白くなった ら、最後まて撮影したあと電池を交換し てください。
- \* 万一撮影中に電池マークが点滅したあと 白くなると、シャッターがロックされま す。このときは途中巻き戻しをしてくだ さい。

## 2. フィルムを入れてください

このカメラは、DXコードの付いたパトローネ入り35mm (135)フィルムを使用します。フィルムをカメラに入れると同時に、使用フィルムの感度 (ISO25 ~ 3200) が自動的にセットされます。

- \* DXコードのないフィルムは、すべてISO25 に設定されます。
- \* リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、ISO25、50、100、200、400をご使用 ください。
- \* コニカカラーフィルムのご使用をおすす めします。



裏ぶた開放ノブを押し下げ裏ぶた を開けます。




#### フィルムを入れます。


- \* カメラ内部のレンズに指を触れないよう にご注意下さい。
- \* もしレンズに指紋を付けたり、ゴミが付いたときは、軟らかい乾いた布で拭き取ってください。

#### 使用フィルム感度のDX連入感度

DX導入感度(ISO)	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム感度 (ISO)	25	50	100	200	400	800	1600	3200
	. 32	64	125	250	500	1000	2000	_
	40	80	160	320	640	1250	2500	_




パトローネ(フィルムの容器)をカチッと音がするまで押して入れ、フィルムが平らに出るようにします。




フィルムを少し引き出し、先端をカメラ内部の先端マーク(▲ ▼)に合わせて、裏ぶたを閉じます。

\* フィルムのパーフォレーション(送り穴) とスプロケット(送り歯車)のかみ合わせ を確認してください。




\* フィルム確認窓を見れば、フィルムが入 っているかどうかわかります。

## 3. 正しい構え方



パワースイッチを押すと、フィルムは1枚目の撮影位置まで自動的に送られます。

\* ISO25のフィルム使用の場合は、シャッタ ーボタンを押してください。




カメラ背部を頬に当て、両ヒジを軽く締めると安定します。ヒジを開くとカメラぶれをしやすくなります。

\* 指の腹でシャッターボタンを静かに押し てください。 タテ位置のフラッシュ撮影では、フラッシュを上に構えてください。フラッシュを下にして発光すると、写真が不自然になります。

\* 指や毛髪などが、レンズやオートフォー カス窓、測光窓をじゃましないように気 をつけましょう。


#### フィルムが送られていないときは




フィルム枚数計にエラーマークが出て点滅します。フィルムを入れ直してください。


# 4. ファインダーの見方

このファインダーは実像式で、見える範囲がそのまま写ります。



## 5. いよいよ撮影です(一般撮影)





\* 前面フィルターの汚れにご注意ください。もし汚れていたら、きれいに拭き取ってください。



ファインダー接眼窓をのぞいてズ ームスイッチを押し、希望の構図 位置になったとき指を離して止め ます。

- \* ズームスイッチを押している間、28mm 56mm 28mmと画角の移動を繰り返しま す。
- \* ファインダーの視野もレンズに連動して 変わります。








56mm



トフォーカスフレームを合わせま す。

#### 日中撮影の距離






ピントを合わせたい被写体にオー シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピン トが合います。

\* 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ のタイミングがわかります。




シャッターボタン半押しで、緑ラ ンプが点滅したときは…

被写体が近すぎてピントが合わない警告 で、シャッターがロックされます。少し が、点灯するので、写される人にも撮影 離れてシャッターボタンを押し直すか、 クローズアップ撮影をしてください。




# ンプが点灯したときは……

暗すぎるので、自動的にフラッシュが発 光するという表示です。



**シャッターボタン半押しで、赤ラ** シャッターボタンをさらに深く静 かに押し込み、シャッターをきっ てください。


> \* 撮影が終るとフィルムが1コマ自動的に 送られ、フィルム枚数計の数字が1つ進 みます。



撮影が終わったら、パワースイッ チを押して、電源OFFにしてくださ い。

- \* レンズが収納され、撮影表示パネルは電 池マークだけの点灯となります。
- \* 雷源ONのまま放置しても、30分後に自動 的に雷源OFFとなります。

## 6. 自動フラッシュ撮影



シャッターボタンを半押しして、 緑ランプと共に赤ランプが点灯し たら、フラッシュが自動発光しま す。



シャッターボタンをいっぱいに押 してフラッシュ撮影してください。

- \* フラッシュ撮影後、赤ランプが数秒間点 灯した後消えますが、この間は充電中で すから、シャッターはきれません。
- \* フラッシュ充電中でもズーム作動とモードの切替えができます。このとき充電は 打ち切られ、シャッターボタンを押した とき、残りの充電が行われます。

#### フラッシュ撮影の距離

28mm	ISO 100	0.75 m ~ 5.3 m
2811111	ISO 400	0.75 m ~ 10 m
50	ISO 100	0.75 m ~ 2.8 m
56mm	ISO 400	0.75 m ~ 5.6 m

#### 人物をフラッシュ撮影するときの ご注意

室内など暗い所で人物をフラッシュ撮影すると、目が赤く写ることがあります(赤 目現象)。これは目の瞳孔が開きフラッシュ光が網膜に反射するために起きますが、写される人により個人差があります。 次の方法で赤日を減少できます。

- 1) 照明のある明るい室内(新聞が読める程度)で撮影します。
- 2) レンズを28mm側にセットし、人物に近づいて撮影します。

## 7. フォーカスロック撮影 被写体を画面中

被写体を画面中央からはずした撮影

画面の両側に人物がいる撮影など、オートフォーカスフレームから被写体がはずれていると、ピントがパックの風景に合ってしまい、人物がぼけてしまいます。こういうとき、フォーカスロック撮影をすれば、シャープな写真が写せます。



ピントを合わせたい被写体にオー トフォーカスフレームを合わせま す。



シャッターボタンを半押しすると、緑ランプが点灯してピント位置が固定されます。

- \* 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ が点灯します。
- \* 半押しした指をシャッターボタンから離すと、フォーカスロックは解除され、やり直しができます。
- \* フォーカスロックと同時に自動露出も固定されます。




半押しのまま希望の構図に決め直 し、シャッターボタンをいっぱい に押して撮影します。



#### オートフォーカスが正しく働きに くい被写体


反射しにくい黒いもの、光沢のあるもの、 発光体、小さいもの、細かいものは測距 しにくいのでスナップ撮影に切替えてく ださい。等距離の測距しやすいものに向 けてフォーカスロックする方法もありま す。




- \* ガラス越しの撮影は、オートフォーカス が働かない場合がありますから、同じ距 離のものに向けてフォーカスロックして ください。また、ガラスに密着させても 正しい測距ができます。
- \* ガラス越しの遠景撮影では、無限遠モー ドで撮影してください。

## 8. フィルムの取り出し方





- \* フィルム枚数計は、巻き戻しに連動して 逆算します。
- \* 写し終わったフィルムは、お早めにカメ ラ店にお持ちになり、「コニカカラー百 年ブリント」とご指定ください。美しい カラーブリントに仕上ります。



巻き戻し完了で自動的に停止します。フィルム枚数計の日の点滅を確認した上で裏ぶたを開け、フィルムを取り出してください。

- \* レンズがどの位置にあっても、巻き戻し 終了で収納されます。
- \* 裏ぶたを開けるとフィルム枚数計の日が 一瞬点灯し、電源OFFになります。



#### 途中巻き戻しの方法

途中巻き戻し(R)スイッチをストラップ金具の凸部で押すと、撮影途中のフィルム巻き戻しができます。


- \* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。
- \* 裏ぶたを開けた状態で、途中巻き戻しス イッチを押さないでください。レンズな どが作動を繰り返しますが、裏ぶたを閉 じれば解除されます。

# 応用撮影 1

モードスイッチの切替えによって、日中フラッシュ、スローシャッターシンクロ、夕・夜景の撮影、セルフタイマー撮影、遠景撮影、クローズアップ撮影ができます。


## 1. モードスイッチの操作

フラッシュ自動発光の一般撮影から、日中フラッシュ撮影、スローシャッターシンクロ、タ・夜景の撮影、さらには、セルフタイマー撮影、遠景(無限達)撮影、クローズアップ撮影まで、撮影モードの切替えによって、様々な撮影のパリエーションが楽しめます。



モードスイッチを押すと、撮影表示パネル上に6つのモードが、順次表示され循環します。


- \* 通常は\$ AUTO になっています。
- \* **4 ON、 4 OFF**、 、**め**の各モードは固定され、一度設定したモード撮影を続けられます。撮影が終わったら、**4 AUTO**に戻しておきましょう。



\* **ů**は1コマ撮影後 **\$ AUTO** に自動復帰します。

# 2. 日中フラッシュ撮影:フラッシュONモード

フラッシュが常時発光するモードです。 逆光や室内窓際の人物、くもりや日陰の 人物を明るくきれいに写します。



モードスイッチを押して撮影表示 パネルに**くON**を出します。






被写体に向けてシャッターをきれ ば、明るいところでもフラッシュ が発光します。

\* シャッターボタン半押しで、緑ランプと 同時に赤ランプが点灯します。

## 3. スローシャッターシンクロ:フラッシュONモード

**\$ON**モードで夕・夜景をバックに人物 を写すと、暗い背景も共に明るく雰囲気 のある写真が写せます。





¥ AUIU のフラッシュ1版記




スローシャッターシンクロ

モードスイッチを押して撮影表示 パネルに**\$ON**を出します。 暗い場所で被写体に向けてシャッターをきれば、1/15秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。

\* カメラぶれをしやすいので、三脚をご使 用ください。

# **4. 夕・夜景の撮影:フラッシュOFFモード**

フラッシュが発光しないモードです。夕景や都会の夜景など、スローシャッターによる自動露出撮影ができます。



モードスイッチを押して、撮影表示パネル (\*) OFFを出します。 被写体に向けてシャッターをきれば、1/4秒までフラッシュなしの自動露出撮影ができます。


シャッターボタン半押しで赤ラン プが点滅したときはカメラぶれの 警告です。 暗くて自動露出が働かないときは、最長2秒の超スローシャッターに切替わります。(2秒バルブ)このときはシャッターボタン半押しで赤ランプがゆっくり点滅します。






- \* 2秒バルブは、2秒以内であれば、シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになります。
- \* カメラぶれをしやすいので、三脚をご使 用ください。

## 5. セルフタイマー撮影:セルフタイマーモード




モードスイッチを押して、撮影表示パネルに **3** を出します。

\* セルフタイマーモードにセットすると、 **\$ AUTO** になります。



被写体に向けてシャッターボタンを押すとセルフタイマーがスタートし、約10秒後にシャッターがきれます。


- \* スタートと同時に、セルフタイマーランプが点灯し、シャッターがきれる3秒前に点滅に切替わります。
- \* フィルム枚数計に代わって、残りの秒数が表示されます。
- \* 三脚をご使用ください。



- \* スタートはカメラのうしろから操作してください。前からでは近すぎてシャッターがロックされます。
- \* フォーカスロックもできます。
- \* セルフタイマー撮影が終わると、モードが **\* AUTO**に戻ります。続けてセルフ撮影をするときは、セットし直してください。
- \* 作動中にキャンセルしたいときは、パワ ースイッチを押してください。

# 6. 遠景撮影:無限遠モード

風景撮影や窓ガラス越しの遠景撮影にこのモードをご使用ください。ピントが遠景に固定され、シャープな風景写真が写せます






モードスイッチを押して、撮影表示パネルに を出します。

- \* にセットすると、**◆OFF**になり、フラッシュは発光しません。
- \* 光量の足りないときは、スローシャッターになりますから、三脚をご使用ください。

## 7. クローズアップ撮影:クローズアップモード



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**♡**を出します。

- \* このモードは**\$ON**になりフラッシュが 常時発光します。
- \* レンズを56mmにして写すと、最もクロー ズアップ効果がでます。

## クローズ アップの 撮影距離






撮影距離0.5m~0.75mに近づき被写体をオートフォーカスフレームに入れます.

#### シャッターボタン半押しで録ラン プが点滅したときは...

0.5mより近すぎるか、0.75mより遠すぎま す。

シャッターがロックされたときは、適正な距離にしてから押し直してください。



クローズアップ撮影では、ファインダーの近接修正マーク内で構図を決めてください。


シャッターをきるとフラッシュが 発光し、明るくシャープなクロー ズアップ撮影ができます。

## 応用撮影 2

スナップモードに切替えてスナップ撮影、連続撮影、2コマセルフタイマー撮影ができます。**\$ON、\$OFF**の撮影も可能です。


# 1. 撮影モードの切替え

スナップモードでは、**\$ AUTO**のほか、 **\$ ON、 \$ OFF**の撮影ができます。また 連続撮影や特殊な 2 コマセルフタイマ ー撮影も楽しめます。



スナップスイッチを押すと、撮影 表示パネル上にSNAP のマークが 表示され、スナップモードになり ます。


- \* レンズがどの位置にあっても28mmに戻り、撮影モードは**\$ AUTO** になります。
- \* スナップモードでは、ズーム作動はしません。
- \* スナップスイッチをもう一度押すと、一 般撮影に戻ります。



スナップモードにセットした後モードスイッチを押すと、撮影表示パネル上に4つのモードが、順次表示され循環します。

- \* **\$ON、\$OFF**の各モードは固定され、一度設定したモードで撮影を続けられます。撮影が終わってから**\$ AUTO** に戻しましよう。
- \* **心**は2コマ撮影後 **\$ AUTO** に自動復帰します。

## 2. スナップ撮影



- \* **\$ ON**は日中フラッシュによるスナップ 撮影時にセットします。 操作の方法は一般の日中フラッシュ撮影 と同じです。
- \* **\$OFF**はフラッシュなしの撮影時にセットしますが、暗いときはスローシャッターになります。
- \* \$ON、\$OFFを先にセットした後SNAP モードに切替えると\$AUTOになります。

スナップ撮影に、最適な条件を設定した のがスナップモードです。

スナップモードではレンズが28mmにセットされます。

- オートフォーカスフレームを気にしない 撮影
- オートフォーカスが正しく働きにくい物の撮影にもご活用ください。
- \* 1 m以内に近接したときは、シャッター ボタン半押しで緑ランプが点滅し、シャ ッターがロックされます。
- \* シャッターを押し続けると連続撮影になりますのでご注意ください。



スナップモードに切替えて、オートフォーカスフレームを気にせずに撮影してください。


#### 撮影範囲

日中晴天のとき: 1 m~5 m くもり日・室内: 1 m~3 m


## 3. 連続撮影

スナップモードでは、1秒間に最高2コマの連続撮影によって、動きの速い被写体の変化をとらえることができます。

- \* 被写体が明るい所から暗い所、暗い所から明るい所に変わっても、自動露出が明るさの変化に対応して働きます。
- \* 連続撮影の間に、被写体が1m以内に近づいたり、不意に人などが横切った場合、シャッターがロックされます。



スナップスイッチを押して、撮影 表示パネルに**SNAP**を出します。



- \* 指を離すと撮影が終わります。
- \* 4ON、4OFFでも連続撮影できます。
- \* フラッシュ発光時や自動露出撮影でシャッター速度が遅くなるときは撮影間隔が 長くなります。








## 4. 2コマセルフタイマー撮影

スナップモードでセルフタイマー撮影をすると、1回目の撮影に続いてもうー度シャッターが作動し、2回目が写されます。

緊張した表情から、一転してリラックス した瞬間にもう1枚写すという、効果的 な記念撮影ができるのが、2コマセルフ タイマー撮影の特徴です。



スナップスイッチを押して、撮影表示パネルに**SNAP**を出し、モードスイッチを押して、**ジ**を出します。

\* このときの撮影モードは**\$ AUTO** になり ます。 被写体に向けてシャッターボタンを押すとセルフタイマーがスタートし、約10秒後にシャッターがきれ、さらに約3秒後に2回目の撮影が行われます。

- \* フラッシュ発光の場合は、充電時間がか かるため、2回目の撮影までの間隔が長 くなります。
- \* 撮影が終わるとモードは **\$ AUTO** に戻ります。
- \* その他の操作は、一般のセルフタイマー 撮影と同じです。

## セルフタイマー残り秒数(フィルム枚数計)の表示



1回目スタート(10・9・8……1) 1回目の撮影

撮影枚数表示 2回

2回目スタート(3・2・1)




2回目の撮影

撮影枚数表示

## オートデート

このカメラのオートデートは2019年12 月31までの日付・時刻を記憶し、自動的 に画面に写し込むことができます。






MODEスイッチ

## 写し込みの位置とパック

写し込みの位置が明るい場合、白い場合は、デート文字がはっきり出ないことがありますから、ご注意ください。

#### 表示モードの切替え

MODEスイッチを押して、年月日、日時分、 写し込みなしを選びます。



#### 日付・時刻の修正









- 1) MODEスイッチで目付(時分)を表示します。
- 2) SELECTスイッチを押して、修正する日付(時分) を点滅させます。
  - 3) SETスイッチを押して、日付(時分)を点滅のまま 修正します。
  - 4) SELECTスイッチを押すと、点滅が点灯となり、のマークが現われて写し込みの状態になります。

# 30 M: 15)


- \* 分を修正した後SELECTスイッチを押すと、: が点滅 します。もう一度SELECTスイッチを押して写し込 みの状態にしてください。
- \* 秒まで合わせるには、: の点滅時に時報に合わせて SETスイッチを押します。
  - さらにSELECTスイッチを押して写し込みの状態に してください。

## オートデート用電池の交換

オートデート用電池として、リチウム電池 (CR2025:3V)を使用しています。およその交換 時期は約4年です。 デート文字が見えにくくなったら、新しい電池 と交換してください。

\* 雷池交換後は、日付・時刻を修正してください。

#### 電池交換の方法



# おもな仕様

形式	レンズシャッター式広角ズームレンズ付オートフォーカス全自動35mmカメラ					
画面サイズ	24×36mm					
レンズ	コニカズームレンズ、28mm F3.5~56mm F6.6(7群8枚構成)、スカイライトフィルター内蔵					
パワースイッチ	電源ONでオートローディング・シャッターロック解除・液品点灯、30分後自動的に電源OFF、電源残量マーク表示、電源OFFでレンズ広角に復帰・シャッターロック・液品消灯・セルフタイマーキャンセル					
シャッター	プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、1/4~1/280秒、2秒バルブ付					
焦点調節	赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範囲: $0.75m\sim\infty$ 、 $0.75m$ 以内の近距離ロック(緑ランブ点滅)、フォーカスロック可能、無限速 ( $\infty$ ) 撮影可能、					
露出調節	CdS受光素子使用のプログラム自動露出調節					
露出連動範囲	ISO 100:f=28mm EV5.5 (F3.5・1/4秒) ~EV16.5 (F18・1/280秒) f=56mm EV7.3 (F6.6・1/4秒) ~EV16.5 (F20・1/230秒)					
フィルム感度	自動設定 (ISO 25~ISO 3200)					
ファインダー	実像式ズームファインダー、倍率0.35~0.7倍、オートフォーカスフレーム、近接修正マーク、緑ランプ:AF、 AEロック時点灯、近距離ロック時点滅、赤ランプ:フラッシュ発光時、未充電時点灯、低輝度警告時点滅					
フラッシュ	手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、 連動範囲 (ISO 100):0.75m~5.3m (f=28mm)、0.75m~2.8m (f=56mm)、発光間隔:約3秒					
モード切替え機構	フラッシュ自動発光→フラッシュON→フラッシュOFF→セルフタイマー→無限遠撮影→クロースアップ撮影の6 モードを循環 液晶パネルに表示					
セルフタイマー	電子式、作動時間:約10秒、赤ランブが7秒間点灯した後3秒間点滅 途中解除可能					
クローズアップ	0.5m~0.75m					
スナップモード	f=28mm、撮影距離:日中晴天時1m~5m、くもり日・室内1m~3m、約2コマ/秒の連写可能、2コマセルフタイマー撮影可能、フラッシュ自動発光のほか、フラッシュON、フラッシュOFFとの組合せ可能					
フィルム給送	電動式、パワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能					
フィルム枚数計	順算式、液晶パネルに表示					
オートデート	液島表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年を表示、 砂単位まで調整可能、液晶パネルに常時表示					
撮影可能本数	50%フラッシュ発光のとき:約35本(24枚撮りフィルム)					
電源	リチウム電池 (2CR5:6V) コ、オートデート用としてリチウム電池 (CR2025:3V) コ					
大きさ・重さ	134×73×60mm, 365 g (電池別)					

上記性能については当社試験条件によります。\*製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。